

MANUAL DE AZ-AMERICA S806, S810B Y S900 HD

COMO VIENE DE FABRICA

- 1.- Mover a System Setup – OK – Language – mover hasta ESPAÑOL, para confirmar presionar MENU.
- 2.- Introducir el USB con la actualización DESCOMPRESIONADA, esperar que se lea unos 30 Segundos aprox y aparecerá un recuadro “Find abs file, Upgrade Now?”, presionar OK en SI. A continuación modo en que debe de estar esta pantalla.

Upgrade File: S806_XXXXX.abs (Dependiendo del modelo de receptor será S810b o S900)

Upgrade Modo: “Allcode – Bootloader” PD: Las siguientes veces solo buscar MAINCODE Comienzo

- 3.- Bajar hasta COMIENZO y presionar OK, y luego OK en SI, esperar a que llegue a 100 % y que se reinicie.
- 4.- Ahora sacas tu USB.
- 5.- Hasta ahora tienes tu equipo con la última actualización.

BORRAR Y ESCANEAR CANALES TOTAL MAS DE 160.

- 1.- Presionamos MENU, como esta en ingles no vamos a System Setup y presionamos OK, otra vez OK en LANGUAGE, buscamos ESPAÑOL y confirmamos con MENU.
- 2.- Nos vamos a EDITAR CANAL, presionamos OK y nos pedirá contraseña son cuatro ceros(0000), ahora bajamos hasta BORRAR TODO y presionamos OK luego SI.
- 3.- Luego nos vamos a INSTALACION, presionamos OK nos pedirá contraseña introducimos cuatro ceros(0000), bajamos hasta CONGIF ANTENA luego OK, fijarse que se encuentre así:

Satélite	AMAZONAS
LNB Frecuencia	Universal (9750-10600)
Transponder	(1/14) 12013 H 28880
DiSEqC1.0	Desactivado
DiSEqC1.1	Desactivado
22K	Automático
0/12V	Encendido
Polaridad	H

En la parte inferior tenemos 2 barras:

Intensidad de Señal: // 80% a más.

Calidad de Señal: // 60% a más, lo ideal más de 70 %.

- 4.- Para guardar los cambios presionamos MENU, y luego bajamos hasta BUESQUEDA DE UNO SATELITE, y le damos OK, luego bajamos hasta BUSCAR y presionamos OK.
- 5.- Esperamos a que escanee todos los canales tendremos un Aproximado de 160 canales a más presionamos 3 veces EXIT, ya tendremos imagen y audio sino esperamos unos 3 a 4 min a más.

BORRAR CANALES QUE NO ABREN

- 1.- Para borrar canales que no nos abre presionamos MENU, y nos dirigimos hasta EDITAR CANAL, luego presionamos OK, ingresamos el código “Cuatro Ceros (0000)”, luego OK

en LISTA CANAL TV, ahí tenemos todo por colores, para borrar presionamos el botón AZUL, luego otra vez AZUL y con OK seleccionamos los canales que deseamos borrar. Por el momento del "1 al 14". Para confirmar los canales que deseamos borrar presionamos MENU, confirmamos con SI. Ahora presionamos MENU hasta salir del MENU.
2.- Ya tenemos borrados todos los canales que no abren y nos quedan 165 canales.

TENEMOS NUESTRO RECEPTOR TOTALMENTE ACTUALIZADO Y CONFIGURADO.

MUCHA SUERTE

www.peruglobalSAT.com